

*** DORİS ***ADONİS***FLORİS*** ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TEST TİPİ	BİRİM	DORİS	ADONİS	FLORİS	NORM
Technical Informations	Unit	LİMİT - value			Test Method
AĞIRLIK / Weight	gr/m ²	245 -%5 +%10	243 -%5 +%10	253 -%5 +%10	ISO 3801
EN / Width	cm	135 >-%1,5	142 >-%1,5	135 >-%1,5	ISO 22198
TOP METRAJ / Roll meter	mt	40-50	40-50	40-50	
YIPRANMA DİRENCİ Resistance To abrasion	5000 tour	35.000	>35.000	>35.000	ISO 12947-2
YIRTILMA DİRENCİ Tear Strenght	N	Atkı 126 Çözüğü 89	Atkı 132 Çözüğü 128	Atkı 132 Çözüğü 150	ISO 13937-2
DİKİŞ KAYMA DİRENCİ Resistance to Seam Slippage	mm	Atkı 2-3 mm Çözüğü 3-4 mm	Atkı 2-3 mm Çözüğü 4-5 mm	Weft 1-2 mm Warp 2-3 mm	ISO 13936-2
BONCUKLANMA Pilling	2000	5	4/5	5	ISO 12945-2
RENK HASLIĞI-ISLAK Colour Fastness-WET		5	5	4-5	ISO 105-X12
RENK HASLIĞI-KURU Colour Fastness-DRY		5	5	4-5	ISO 105-X12
IŞIK HASLIĞI Colour Fastness to Light		4	4	4	TS EN ISO 105-B2
İÇERİK Composition		% 100 PL	% 100 PL	% 100 PL	



Bu ürünlerin bakımları ve temizlikleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

*** Sadece **DORİS-ADONİS-FLORİS** renk kodları için geçerlidir.

*** Nötr temizlik maddeleri ile temizlenebilir. Kimyasal çözücüler kesinlikle kullanılmaz.

*** Yıkama deterjanı, oxit beyazlatıcı ve ağartıcı içermemelidir.

*** Farklı lotlar arasında üretimin doğasından kaynaklanan ve genel kabul görmüş toleranslar dahilinde renk - ton farklılıkları olabilmektedir.

*** Ürün direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

*** Ürün kesimine başlamadan önce siparişi alan ilgililerce renk, ton ve defo kontrolleri onayı alındıktan sonra kesim yapılmalıdır. Bu çerçevede, istisnai de olsa, parçalı gelen ürünlerin ton farklılıkları olabileceğini dikkate alarak kesimden önce ürün teslimatı ile birlikte kontrol edilmelidir.

Bahse konu inceleme yapılmadan, döşeme yapılması, istenen görüntünün ortaya çıkmamasına neden olabilecektir.

*** Kesim veya döşeme sırasında ürünlerin kesinlikle katlı halde bırakılmaması gerektiği gibi, üzerinde çizgiler oluşmasına sebebiyet verebilecek ağırlık altında da bırakılmamalıdır.

*** Ürün yüzeyine veya tersine kesinlikle bant vurulmamalıdır. Firmamızca çok dikkat edilen bu husus ürünün kontrol edildikten sonra veya kullanım esnasında ikinci kez sarılması durumunda dikkatlerinizden kaçırılmamalıdır. Kullanımdan arta kalan ürün; sıkı bir şekilde, katlanmamasına dikkat edilerek rulo yapılmalıdır.

***Her türlü kadife, saten ve şönilerde sünger kumaşla direkt temas etmemelidir, sünger tela veya pamuklu astar ile kaplanmalıdır.

*** Yağ, çikolata, sakız vb. gibi lekeler kesinlikle ıslak sıvılarla (su, tiner, aseton ve diğer çözücüler) temizlenmemelidir. Bu tarz lekeler için yine kuru temizleme yöntemleri tavsiye edilir.

*** Günlük ve haftalık elektrik süpürgesi ile tozu alınabilir.

*** Top boyama ürünlerde, dokular arasında kalabilmiş olan boya kırıntılarının, döşeme ve sonrasında nemli bir bez ile temizlenmesi yapılmalıdır. Gerektiği takdirde bu işlem birkaç defa yapılır.

*****ÜRÜNÜMÜZÜN ÜRETİMİ ESNASINDA KULLANILAN HAMMADELER, HAKİKİ DERİ DE KULLANILAN KİMYASALLAR İLE ETKİLEŞİMİNDEN DOLAYI HER TÜRLÜ HAKİKİ DERİ İLE KOMBİNLİ KULLANILMASI İSTENMEYEN SONUÇLARA NEDEN OLABİLMEKTEDİR.**



ADONIS – DORIS – FLORIS







